



Quad core
1.3GHz



5" QHD IPS
960*540



GPS, A-GPS



RAM 1GB +
8GB eMMC



2MP FF +
8MP AF



1950mAh



Android™ 4.4 (KitKat®)



WCDMA: 900/2100MHz
GSM: 850/900/1800
/1900MHz



147*73*8.5mm
(H*W*D)



Micro SDHC
/SDXC ≤ 32GB



Wi-Fi (802.11 b/g/n)
3G, Bluetooth 4.0






160 g



Полное руководство пользователя вы можете найти здесь: www.prestigio.com/support.


Совершение вызова

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть панель набора номера.
3. Введите номер телефона, и нажмите .

Главное меню

Главное меню – начальная точка для получения доступа ко всем функциям Вашего телефона. В главном меню может содержаться несколько панелей. Для их просмотра пролистните экран влево или вправо.



Добавить иконку приложения в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список приложений, нажмите и удерживайте иконку приложения и перетащите ее на панель предварительного просмотра.

Использование приложений


В главном меню или списке приложений нажмите на приложении, чтобы открыть его. Вы можете найти все приложения, установленные на телефоне в меню списка всех приложений.

Поиск виджетов

1. В главном меню нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть список виджетов.
3. Прокрутите влево или вправо в панели виджетов.
4. Нажмите и удерживайте выбранный виджет, чтобы добавить его на рабочий стол.

Быстрые настройки

Панель быстрых настроек позволяет Вам быстро включать и выключать настройки режима «в самолете», Wi-Fi и другие функции Вашего телефона. Вы также сможете переключаться между режимами, устанавливая уровень яркости, ориентацию экрана.

1. В главном меню или списке приложений пролистните вниз от верхнего края экрана.
2. Нажмите , чтобы открыть список быстрых настроек.

SIM-карта

Ваше устройство использует стандартную SIM карту и micro-SIM карту.



Использование несовместимых карт, вручную обрезанных SIM-карт, а также адаптеров для SIM-карт может привести к повреждению устройства, карты или потере данных. Механическое повреждение SIM-карт может привести к потере информации, будьте аккуратны при установке и извлечении карт.

Режим работы двух SIM-карт



Устройство поддерживает работу двух SIM-карт (голосовые вызовы, передача данных). Однако во время голосового вызова или сеанса передачи

данных при использовании одной SIM-карты вторая SIM-карта будет неактивна (не будет зарегистрирована в сети оператора). Это означает, что Вы не сможете в это время принимать звонки или использовать передачу данных при помощи второй (неактивной) SIM-карты. После завершения использования первой карты обе карты снова будут активны и зарегистрированы в сети.



Поскольку Prestigio постоянно обновляет свою продукцию, программное и аппаратное обеспечение Вашего телефона, а также его функции могут отличаться от представленных в данном кратком руководстве пользователя.

Prestigio уведомляет, что данное устройство соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Полная версия декларации соответствия доступна по адресу: www.prestigio.com/certificates.



Чтобы избежать поражения слуха, не осуществляйте прослушивание на высоком уровне громкости в течение длительного периода времени, особенно в наушниках.

Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) находится здесь:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone_5504_DUO.